

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	2/27

목 차

1.적용범위

2.조작키 설명

3.조작 Flow

3.1 운전모드
3.2 우선화면 설정모드
3.3 초기 설정모드
3.4 제어 설정모드
3.5 이벤트 출력 1 설정모드
3.6 이벤트 출력 2 설정모드
3.7 D I 입력 설정모드
3.8 통신 설정모드
3.9 타이머 설정모드

3.10 전송 출력 설정모드

4.파라메터 설명

4.1 운전모드
4.2 우선화면 설정모드
4.3 초기 설정모드
4.4 제어 설정모드
4.5 이벤트 출력구 설정모드
4.6 D I 입력 설정모드
4.7 통신 설정모드
4.8 타이머 설정모드
4.9 전송출력 설정모드

5.블라인드 설정모드 이동

6.기타표시

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	3/27

1.적용범위

본 사양서는、디지털조절계「TTM-000W시리즈」에 적용합니다.

2.조작키 설명



조작키	실 명
모트키 MODE	·화면 절환시에 사용합니다. (설정한 파라메타을 기억합니다.)
기능키 FUNC	 ·기능 설정한 기능을 실행합니다. 1)자리수 이동키(선택 자리수는 점멸표시) 전모드에서 유효 2)AT키 운전모드만 유효 1 회 누르면 기능 3)RUN / READY키 운전모드만 유효 1 회 누르면 기능 4)타이머 스타트 / 리셋 운전모드만 유효 1 회 누르면 기능
	 ·설정값을 감소 시킬 때 사용합니다. (연속누름 1 s 이상[~] 1 0 s 이하 : 1 d i g i t / 1 0 0 m s) (연속누름 1 0 s 이상[~] 2 0 s 이하 : 1 0 d i g i t / 1 0 0 m s) (연속누름 2 0 s 이상[~] : 1 0 0 d i g i t / 1 0 0 m s)
U P 7	 ·설정값을 증가시킬 때 사용합니다. (연속누름 1 s 이상~10 s 이하 : 1 d i g i t / 100 m s) (연속누름 10 s 이상~20 s 이하 : 10 d i g i t / 100 m s) (연속누름 20 s 이상~ : 100 d i g i t / 100 m s)

3.조작Flow



[각 설정모드]에서 [운전모드]로 돌아오는데는 모드키 2초이상 [설정모드 선택화면] 및 [각설비모드]로 2분간 방치하면 [운전모드]로 복귀한다.

ТОНО

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	4/27

3.1 운전모드

PV SV	1200 0	1.제어설정 온도설정값 (SV) =	를 입력해주십시오.
PV SV	↓ MODEヲ) * * * * * * * *	2.우선화면 1	설정화면 1~9에는 각설정 모드내의 모든 화면에서 고객이 가장 필요로 하는 화면을 우선적으로 배정할 수 있습니다.
PV SV	↓ MODE7) * * * * * * * *	3.우선화면 2	설정방법은 다음 항목 [3.2 우선화면설정모드] 참조
PV SV	↓ MODEヲ] * * * * * * * *	4.우선화면 3	
PV SV	↓ MODEヲ] * * * * * * * *	5.우선화면 4	
PV SV	↓ MODE키 * * * * * * * *	6.우선화면 5	
PV SV	↓ MODE키 * * * * * * * *	7.우선화면6	
PV SV	↓ MODEヲ] * * * * * * * *	8.우선화면 7	
PV SV	↓ MODE키 * * * * * * * *	9.우선화면 8	
PV SV	↓ MODE키 * * * * * * * * ↓ MODE키 1.로 복귀	10.우선화면 9	

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	5/27

3.2 우선화면설정모드

PV SV	SEE U	1.설정모드 선택화면	
PV SV	↓ MODE켜 Pri I off	2.우선화면 1 설정	▲▼ 키로 파라메터를 선택 불필요한 경우는 OFF를 선택
PV SV	↓ MODE7) P-I 2 off	3.우선화면2설정	▲▼ 키로 파라메터를 선택 불필요한 경우는 OFF 를 선택
PV SV	↓ MODE켜 Pri B off	4.우선화면 3 설정	▲▼ 키로 파라메터를 선택 불필요한 경우는 OFF를 선택
PV SV	↓ MODE7 Pri 4 off	5.우선화면4설정	▲▼ 키로 파라메터를 선택 불필요한 경우는 OFF를 선택
PV SV	↓ MODE켜 Pri S off	6.우선화면 5 설정	▲▼ 키로 파라메터를 선택 불필요한 경우는 OFF를 선택
PV SV	↓ MODE考 Pris	7.우선화면6설정	▲▼ 키로 파라메터를 선택 불필요한 경우는 OFF 를 선택
PV	↓ MODE켜 Pr-I つ	8.우선화면 7 설정	▲▼ 키로 파라메터를 선택 불필요한 경우는 OFF를 선택
PV	↓ MODE켜 Pr-1 8	9.우선화면 8 설정	▲▼ 키로 파라메터를 선택 불필요한 경우는 OFF 를 선택
SV PV	↓ MODE考)	10.우선화면 9 설정	▲▼ 키로 파라메터를 선택 불필요한 경우는 OFF를 선택
SV	OFF ↓ MODE키 1.로 복귀		

※최대 9종류의 파라메터를 설정할 수 있습니다.

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	6/27

3.3 초기설정모드



ТОНО				TOHO ELECT	RONICS INC
				도번 DWG.No. 4C-0874-B	PAGE 7/27
3.4 제어설정모드 PV 5EE SV 2	1. 설정모드 선택화면		※ 가 쾨리티이 서며 여	9 16~10 하우 차고케 즈네	0
↓ MODE≯I PV _ 5LH SV 1200	2.SV리미트 상한설정	,	※ 'ㄱ 개ㅋ더ㅋ ㄹ ٥٦	- 10 19 8일 접소에 두세	-11-
↓ MODE≯ PV _5LL SV U	3.SV리미트 하한설정				
PV _ nd sv run	4. 제어모드 설정				
PV LINE SV III	5. 제어종류 설정				
PV MODE≯ SV I	6. 정동작역동작 절환설?	정			
↓ MODE≠ PV ∏_ 1 SV ∭	7. 출력1조작량				
MODI	E키 출력101	N / O F F 제어선택]시] 1/		
PV LUn SV I	8.튜닝종류설정 *1	PV SV	▼ . 【] 18.출력1제어 ³	감도설정*2	
↓ MODE≠ PV SV 10	9.AT계수 *1	↓ MODE≯ PV SV	. [P 1 19.출력 1 O F	F점 위치설정*2	
↓ MODE≠ PV SV ∠AEC	10.AT감도 *1				
↓ MODE≠ PV _ P (SV ∃0	11.출력1비례대설정 *1				
↓ MODE考 PV ↓ SV IJ	12.적분시간설정 *1				
↓ MODE≠] PV _ ď SV Ũ	13.미분시간설정 *1				
↓ MODE≠] PV _ 	14.출력1비례주기설정 *	1 *4			
↓ MODE7] PV SV 	15.안티 리셋 와이드업 *	1			
↓ MODE考 PV SV 1000	16.조작량 리미트 상한 설	년정*1			
↓ MODE考] PV _ ∏L 1 SV □ □	17.조작량 리미트 하한 설	l정∗1			

MODE₹] A

도번 DWG.No.	PAGE	1
4C-0874-B	8/27	



*1 ON/OFF 제어의 경우 표시되지 않습니다.

*2 PID제어의 경우는 표시 되지 않습니다.

*3 출력2가 형식지정에 없는 경우는 표시 되지 않습니다.

*4 아날로그 출력이 형식지정에 있는 경우는 표시 되지 않습니다.

*5 DI입력이 형식지정에 없는 경우 또는 DI기능 배정이 SV2 이외의 설정의 경우는 표시 되지 않습니다.

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	9/27

3.5 이벤트 출력1 (EV출력1) 설정모드

PV SV	5EE 3	1.설정모드 선택화면				
01	↓ MODE켜]		※각 캐릭	터에 관한	설명은	20~21 항을 참조
PV		2.PV 이벤트 출력1기능설정				
31	↓ MODEヲ]					
PV	_E /H	3.이벤트 출력 1 상한설정*6 *7				
SV	U ↓ MODE 7]					
PV		4.이벤트 출력 1 하한설정*6 *8				
SV						
PV	↓ MODE/	5.이벤트 출력1감도설정*6				
SV						
PV	↓ MODE켜	6.이벤트출력1딜레이 타이머 설정*9				
SV	0					
$\mathbf{P}V$	↓ MODE켜]	7 특수이베티 추려 1 기는서저				
SV						
	↓ MODEヲ]	이 시께는 추려 1 그 11 년기				
PV SV	<u> </u>	δ.이벤드 눌벅1 특성실성				
	↓ MODEヲ]					
PV SV	- 22	9.C T 입력모니터*10				
	↓ MODE키					
PV SV	_ LE	10.이벤트 출력 1 전기이상설정*10				
0,	↓ MODEヲ]					
	1.로 복귀					

*6 측정값 (PV) 이벤트 출력 기능을을 사용하지 않는 경우는 표시 되지 않습니다. *7 측정값 (PV) 이벤트 출력을 상한경보로 사용하지 않는 경우는 표시 되지 않습니다. *8 측정값 (PV) 이벤트 출력을 하한경보로 사용하지 않는 경우는 표시 되지 않습니다. *9 측정값 (PV) 이벤트 출력기능/특수 이벤트 출력을 사용하지 않는 경우는 표시 되지 않습니다. *10 CT입력이 형식지정에 없는 경우, 또는 히터 이상기능을 사용하지 않는 경우는 표시 되지 않습니다.

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	10/27

3.6 이벤트 출력2설정모드

PV	5EE 4	1.설정모드 선택화면 *11							
51	MODE7]		※각	캐릭터에	관한	설명은	20~21	항을 :	참조
PV SV	_E2F _UU	2.PV이벤트 출력2기능설정 *11							
PV SV	↓ MODE考] _E2H 	3.이벤트 출력2상한설정 *11 *12 *13							
PV SV	↓ MODE켜] _ E2L _	4.이벤트 출력 2 하한설정 *11 *12 *14							
PV SV	↓ MODE켜] 	5.이벤트 출력 2 감도설정 *11 *12							
PV SV	↓ MODE7] _ E2E D	6.이벤트 출력2대드 타이머 설정 *11 *15							
PV SV	↓ MODE켜] £2b 	7. 특수 이벤트 출력2기능설정 *11							
PV SV	↓ MODE7] _ _E2P 	8. 이벤트 출력 2 극성설정 *11							
PV SV	↓ MODE7] _ []]	9. C T 입력 모니터 *11 *16							
PV SV	↓ MODE7] 	10. 이벤트 출력 2 전류이상설정 *11 *16							
	↓ MODE키 1.로 복귀								

*11 이벤트 출력 2 가 형식지정에 없는 경우、혹은 이벤트 2 가 출력에 할당되어 있지 않는 경우 표시 되지 않습니다.
*12 이벤트 출력 2 가 형식지정에 없는 경우、혹은 이벤트 2 가 출력에 할당되어 있지 않는 경우、 또는 측정값(PV) 이벤트 출력기능을 사용하지 않는 경우는 표시 되지 않습니다.
*13 이벤트 출력 2 이 형식지정에 없는 경우、혹은 이벤트 2 가 출력에 할당되어 있지 않은 경우、 또는 측정값 (PV) 이벤트 출력을 상한경보로 사용하지 않는 경우는 표시 되지 않습니다.

- *14 이벤트 출력 2 이 형식지정에 없는 경우、혹은 이벤트 2 가 출력에 할당되어 있지 않은 경우、 또는 측정값 (PV) 이벤트 출력을 하한경보로 사용하지 않는 경우는 표시되지 않습니다.
- *15 이벤트 출력2이 형식지정되어 있지 않는 경우, 혹은 이벤트2가 출력에 할당되어 있지 않는 경우、
- 또는 측정값 (PV) 이벤트 출력기능/특수 이벤트 출력을 사용하지 않는 경우는 표시 되지 않습니다.
- *16 이벤트 출력2및 CT입력이 형식지정에 없는 경우、혹은 이벤트2가 출력에 할당되어 있지 않는 경우、 또는 히터 이상기능을 사용하지 않는 경우는 표시 되지 않습니다.

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	11/27

3.7 D I 입력설정모드



*17 DI입력이 형식지정에 없는 경우는 표시 되지 않습니다. *18 SV절환 기능을 사용하고 있지 않는 경우는 표시 되지 않습니다.

3.8 통신설정모드



*19 통신이 형식지정에 없는 경우는 표시되지 않습니다.

Т	Ο	Η	Ο

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	12/27

3.9 타이머 설정모드



*20 「타이머 사용하지 않음」을 선택하는 경우는 표시되지 않습니다. *21 「SV스타트」를 선택하고 있지 않는 경우는 표시되지 않습니다.

3.10 전송출력 설정모드



*22 전송출력이 형식지정에 없는 경우는 표시되지 않습니다. *23 전송출력기능설정이 MV(조작량)출력의 경우는 표시 되지 않습니다.

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	13/27

4.파라메터설명

4.1 운전모드

No.	캐릭터	명 칭	설명	초기값
		운전모드	PV/SV 통상 사용하는 모드	
1		제어설정	설정범위: 5LL ~ 5LH 설정단위: ℃ (열전대·측온저항체 입력기종) digit (전류·전압입력기종)	
2		우선화면 1	우선화면설정으로 설정된 화면을 표시합니다.	
3		우선화면 2		
4		우선화면 3		
5		우선화면 4		
6		우선화면 5		
7		우선화면 6		
8		우선화면 7		
9		우선화면 8		
10		우선화면 9		

4.2 우선화면 설정모드

No.	캐릭터	평 칭	설명	초기값
1	SEL D	설정모드 선택화면 우선화면설정모드	우선화면에 관한 설정.	
2	P-1 1	우선화면1설정	우선화면에 표시하는 파라메타를 설정	우선화면
3	P-1 2	우선화면 2 설정		1~9
4	P-1 3	우선화면 3 설정		oEE
5	Р-1 Ч	우선화면 4 설정		
6	P-1 5	우선화면 5 설정		
7	P-1 6	우선화면 6 설정		
8	Pc: 9	우선화면 7 설정		
9	P-1 8	우선화면 8 설정		
10	P-1 9	우선화면 9 설정		

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	14/27

4.3 초기설정모드

No.	캐릭터	명 칭	설 명	초기값
1	5E£ 1	설정모드 선택화면 초기설정모드	입력등에 관한 설정	
2	_1 nP	입력종류설정	_! nP *** 열전대 / 측온저항체 기종 *** 입력종류 00 K열전대 01 J 열전대 02 R 열전대 03 T 열전대 04 N 열전대 05 S 열전대 06 B 열전대 10 P t 1 0 0 11 J P t 1 0 0	00
			전류·전압기종 *** 입력종류 20 DC0~5V 21 DC1~5V 22 DC4~20mA	23
3	_Puū	P V보정게인설정	설정범위: 0.50~2.00 설정단위: 배	(00
4	_ <i>Pu</i> 5	PV보정제로점 설정	열전대 / 측온저항체기종 설정범위 : - 1 9 9 ~ 9 9 9 또는 - 1 9 9.9 ~ 9 9 9.9 설정단위 : ℃ 전류・전압기종 설정범위 : - 1 9 9 9 ~ 9 9 9 9 (소수점은 지정단위) 설정단위 : d i g i t	0
5	_PdF	입력 필터설정	설정단위 : 0.0 ~ 9 9.9초	1
6	_ <i>dP</i>	소수점 위치설정	열전대 / 측온저항체기종	0

	10110 222011(0)	1200 2110
Ţ	도번 DWG.No.	PAGE
	4C-0874-B	15/27

No.	캐릭터	명 칭	설명	초기값
7	_ FU	기능 기능설정	기능없음 1 자리수 이동키 2 RUN / READY키 3 AT키 4 타이머 스타트 / 리셋	D
8	_Lo[키락 설정	0 F F 건 락 2 운전모드 락 3 운전모드 이외 락	0

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	16/27

4.4 제어설정 모드

No.	캐릭터	명 칭	설명	초기값
1	5EE 2	설정모드 선택화면 제어설정모드	제어정수에 관한 설정	
2	_5LH	SV리미터 상한 설정	열전대 / 측온저항체 기종 설정범위 : 설정범위하한 [~] 설정범위상한 단SV리미터 하한과의 차가 50digit 이상 있는 것 설정단위 : ℃	1200
			전류·전압기종 설정범위 : - 1 9 9 9 ~ 9 9 9 9 (소수점은 지정위치) 단 S V리미터 하한과의 차가 5 0 d i g i t 이상 있는 것 설정단위 : d i g i t	9000
3	_5LL	SV리미터 하한설정	설정단위 : 설정단위하한~ 설정단위상한 단SVリ리미터 상한과의 차가 50digit 이상 있는 것 설정단위 : ℃	0
			전류·전압기종 설정범위 : - 1 9 9 9 ~ 9 9 9 9 (소수점은 지정위치) 단S V리미터 상한과의 차가 5 0 d i g i t 이상 있는 것 설정단위 : d i g i t	- 1000
4	_ Nd	제어모드	제어모드의 설정에 사용합니다. :제어실행 :제어정지 (조작량 리미터 하한 출력) :메뉴얼 제어	rUn
5	-Ent	제어종류 설정	*: *:	이벤트2가없 는 경우 110 이벤트2가있 는 경우 113

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	17/27

No.	캐릭터	명칭	설 명	초기치
6	_dlr	정동작역동작절환설정	명 역동작 1 정동작	۵
7	_ חם ו	출력1조작량	출력1조작량 모니터 및 매뉴얼 제어시의 조작량 설정으로 사용합니다. 표시범위 : 0.0~100.0%(-10.0~110.0%) 설정범위 : 조작량 리미터 하한 ~상한 () 내는 전류 출력 기종의 경우	0.0
8	_£Un	튜닝 기종 설정	오토튜닝: 출력1 실프튜닝: 출력1 오토튜닝: 출력2 실프튜닝: 출력2 실프튜닝: 출력1 오토튜닝: 출력2 오토튜닝: 출력1 /월/월 신택하고 FUNC키1회 누르고 오토튜닝 기동중 FUNC키 1회 누르고 삭제	1
9	_ <i>RFC</i>	AT계수	설정범위: 0.1~10.0 설정단위: 배	(0
10	_ <i>R</i> Ł[A T 감도	열전대·측온저항체 입력기종 설정범위: 0~9999 또는 0.0~999.9 설정단위: ℃ 전류·전압 입력 기종 설정범위: 0~99999 (소수점은 지정위치) 서저다의: d i c i t	2 20
11	_ <i>P 1</i>	출력1비례대 설정	설정범위 : 0.1 ~ 2 0 0.0 % 설정단위 : 5LL ~ 5LH 에 대한%	<u> 9.0</u>
12	_ /	적분시간 설정	설정범위 : 0 ~ 3 6 0 0초	0
13	_ d	미분시간 설정	설정범위 : 0 ~ 3 6 0 0초	0
14	_ E (출력 1 비례주기설정	설정범위 : 1 ~ 1 2 0 초	20
15	_8r8	안티 리셋 와인드업	설정범위 : 0.0~110.0 설정단위 : %	100.0
16	_חא ו	조작량 리미터 상한설정	설정범위 : 조작량 리미터 하한 ~ 1 0 0.0%(1 1 0.0%) () 내는 전류출력 기종의 경우	100.0
17	_חנו	조작량 리미터 하한설정	설정범위 : 0.0%(-10.0%)~조작량 리미터 상한 ()내는 전류출력 기종의 경우	0.0

TOHO ELECTRONICS INC.

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	18/27

No.	캐릭터	명칭	설명	초기값
18	_ [출력 1 제어감도설정	열전대·측온저항체 입력 기종 설정범위: 0~9999 또는 0.0~9999.9 설정단위: ℃ 전류·전압 입력 기종 설정범위: 0~9999 (소수점 위치는 지정위치)	٥
19	_[P]	출력10FF점위치설정	설정단위 : d i g i t 열전대・측온저항체 입력 기종 설정범위 : - 1 9 9 ~ 9 9 9 또는 - 1 9 9.9 ~ 9 9 9.9 설정단위 : ℃	0
			전류・전압입력기종 설정범위 : - 1 9 9 9 ~ 9 9 9 9 (소수점 위치는 지정위치) 설정단위 : d i g i t	
20	_חע2	출력 2 조작량	출력2조작량의 모니터 및 매뉴얼 제어시의 조작량 설정 에 사용합니다. 표시범위 : 0.0~100.0% 설정범위 : 조작량 리미터 하한~상한	0.0
21	_ 72	출력2비례대 설정	설정범위 : 0.1 0 ~ 1 0.0 0 배 설정단위 : 출력 1 비례대에 대한 배율	(00
22	- F5	출력2비례주기설정	설정범위 : 1 ~ 1 2 0 초	20
23	_NH2	조작량 리미터 상한설정 (출력2)	설정범위 : 조작량 리미터 하한~ 1 0 0.0%	100.0
24	_NL2	조작량 리미터 하한설정 (출력2)	설정범위 : 0.0%~조작량 리미터 상한	0.0
25	- [2	출력 2 제어감도설정	열전대·측온저항체 입력기종 설정범위: 0~9999 또는 0.0~9999.9 설정단위:℃	0
			전류·전압입덕기종 설정범위 : 0 ~ 9 9 9 9 (소수점 위치는 지정위치) 설정단위 : d i g i t	
26	_[72	출력 2 O F F 점위치설정	열전대·측온저항체 입력 기종 설정범위 : - 1 9 9 ~ 9 9 9 또는 - 1 9 9.9 ~ 9 9 9.9 설정단위 : ℃	0
			전류·전압입력기종 설정범위 : - 1 9 9 9 ~ 9 9 9 9 (소수점위치는 지정위치) 설정단위 : d i g i t	

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	19/27

No.	캐릭터	명 칭	설명	초기값
27	_ ₽ьь	매뉴얼 리셋	설정범위: 0.0~100.0 - 100.0~100.0 (가열/냉각) 설정단위: %	0.0
28	_ <i>d</i> b	대드 밴드 설정	열전대·측온저항체 입력기종 설정범위:-100~100 또는 -100.0~100.0 설정단위:℃ 전류·전압입력기종	0
			설정범위 : - 1 0 0 0 ~ 1 0 0 0 (소수점 위치는 지정위치) 설정단위 : d i g i t	
29	-rP1	SV램프 시간설정	설정범위 : 0.0~999.9 설정단위 : 0.1℃/분 (열전대・측온저항체입력기종) 0.1 d i g i t /분 (아나로그 입력기종) PI = 0.0로 램프 기능 OFF	0.0
30	_rP2	S V 2 램프 시간설정	설정범위 : 0.0~9999.9 설정단위 : 0.1℃/분 (열전대・측온저항체 입력기종) 0.1 d i g i t /분 (아나로그 입력기종) PP = 0.0로 램프 기능 OFF ※DI가 있는 경우에 표시	0.0

도번	DWG. No.	PAGE
	4C-0874-B	20/27

4.5 이벤트 출력구 설정모드

	캐릭터	명칭	설 명	초기값
1	5EE 3 4	설정모드 선택화면 E V출력 1 설정모드 E V출력 2 설정모드	이벤트 출력1기능에 관한 설정 이벤트 출력2기능에 관한 설정	
2	-E□F -E□H	이벤트 출력 기능 설정 (PV이벤트) 이벤트 출력 상한 설정	PV이벤트 기능 ② 종류 ③ 업용 「 편차상하한 ④ 편차하한 ④ 편차함한 ④ 편차범위 ⑤ 상한 ⑦ 하한 ⑧ 범위 부가기능 ① ① 종류 ⑨ 없음 「 유지 「 유지 「 유지 ⑤ 유지+대기시퀸스 열전대・측온저항체 입력 기종	00
4	_E=L	이벤트 출력 하한 설정	설정범위: - 1 9 9 9 ~ 3 2 7 6 또는 - 1 9 9.9 ~ 9 9 9.9 설정단위: ℃ 전류・전압입력기종 설정범위: - 1 9 9 9 ~ 9 9 9 9 (소수점 위치는 지정위치) 설정단위: d i g i t 열전대・측온저항체 입력기종 설정범위: 0 ~ 9 9 9 9 또는 0.0 ~ 9 9 9.9 설정단위: ℃ 전류・전압입력기종 설정범위: 0 ~ 9 9 9 9 (소수점 위치는 지정위치) 서저다의 : d i g i t	0
6	-E=F	이벤트 출력 딜레이 타이머 설정	설정범위 : 0 ~ 9 9 9 9 초	0

ГОНО	TOHO ELECTRONI	ICS INC.
	도번 DWG. No. F	PAGE
	4C-0874-B	21/27

No.	캐릭터	명 칭	설 명	초기값
7	- E¤b	이벤트 출력 기능 (특수)	① ② ② 종류 ① 없음 ┘ P V 이상 ┘ 히터이상 ┘ P V 이상 + 히터이상 ┘ P V 이상 + 히터이상 ┘ P V 이상 + 히터이상 ○ 유지	00
8	-E=P	이벤트 출력 극성 설정	① 종류 ① 노말 오픈 나말 클로즈	0
9	_ [£	CT입력 모니터	히터 전류 검출기의 전류값의 감시에 사용합니다. 표시범위 : 1 ~ 6 0 A	
10	_[E	이벤트 히터 이상 전류 설정	설정범위 : 1 ~ 3 0 A	1

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	22/27

4.6 D I 입력설정모드

No.	캐릭터	명 칭	설 명	초기값
1	5 <i>E</i> £ 5	설정모드선택화면 D I 입력설정모드	D I 기능에 관한 설명.	
2	_diF	D I 기능 할부		1
3	_di P	D I 극성	 _	۵
4	- 5 <i>u2</i>	제어설정 2	열전대·측온저항체 입력기종 설정범위: 5LL ~ 5LH 설정단위:℃ 전류·전압입력기종 설정범위: 5LL ~ 5LH 설정단위:digit	0

도번	DWG. No.	PAGE
	4C-0874-B	23/27

4.7 통신설정모드

No.	캐릭터	명칭	설 명	초기값
1	5E£ 6	설정보드 선택화면 통신설정모드	통신 파라메터에 관한 설정을 따른다	
2	_Prt	통신프로토콜 설정	전용 프로토콜 I MODBUS (RTU) Z MODBUS (ASCII)	0
3	_CoN	통신파라메타설정	正の月 ※*☆★ BCC 제크 기능 ※ ● ● ○	<i>68n2</i>
			' in 仁 , ' io i , ' iと i 만 선택가능 BCC체크는 무효가 됩니다.	
4	_685	통신속도 설정	1200bps 2400bps 4800bps 9600bps 19200bps	9.6
5	_Adr	통신어드레스 설정	설정범위 : 전용프로토콜····1 ~ 9 9국 MODBUS····1 ~ 2 4 7국	Q
6	_ <i>R\</i>	응답지연시간설정	설정범위 : 0 ~ 2 5 0 m s	0
7	_Nod	통신모드 절환설정	ГО 통신R가능 ГВ 통신RW 가능 MODBUS경우는 절환 설정이 무효 됩니다.	гĦ

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	24/27

4.8 타이머 설정 모드

No.	캐릭터	予	설명	초기값
1	5EE ק	설정모드 선택화면 타이머 설정모드	타이머 파라메타에 관한 설정을 한다.	
2	_£Лo	타이머 출력선 설정	출력선 종류 0 타이머 사용하지 않음 1 제어 2 이벤트1출력	٥
3	_ENF	타이머 기능 설정	종류 오토 스타트 (ON딜레이) 매뉴얼스타트 (ON딜레이) 이벤트 스타트 (ON딜레이) 오토 스타트 (OFF딜레이) 또 스타트 (OFF딜레이) 매뉴얼 스타트 (OFF딜레이) 이벤트 스타트 (OFF딜레이) 이벤트 스타트 (OFF딜레이) 양 이벤트 스타트 (OFF딜레이) 양 지슈타트 (OFF딜레이) 양 지슈타트 (OFF딜레이)	1
4	_איח	타이머 단위 절환	시분 건 분초	1
5	_£5u	타이머 SV 스타트 허가폭 설정	열전대·측온저항체 입력 기종 설정범위 : 0~999 또는 0.0~999.9 설정단위: ℃ 전류·전압 입력 기종 설정범위 : 0~99999 (소수점 위치는 지정위치) 설정단위 : d i g i t	0
6	_ЕІ П	타이머 시간설정	설정범위: 0:00~99:59 (시분) 0:00~99:59 (시초)	00.00
7	_EI R	타이머 잔류시간 모니터	잔류시간 모니터 이 화면에서 FUNC키 1회 눌러서 타이머 스타트	

도번	DWG. No.	PAGE
	4C-0874-B	25/27

4.9 전송출력 설정모드

No.	캐릭터	편 평	설 명	초기값
1	982 8	설정모드 선택화면 전송출력 설정모드	전송출력 파라메터에 관한 설정을 한다.	
2	_trf	전송출력 기능설정	종류 없음 PV (측정값) 출력 SV (측정값) 출력 MV1 (출력1조작량) 출력 의 경우 : 전송 스케일링 상한・하한 설정은 불가능합니다.	0
3	_6-6	전송출력 정동작 역동작 절환 설정	동작종류 [] 정동작 [] 역동작	0
4	_ b r H	전송출력 스케일링 상한설정	열전대 / 측온저항체 기종 설정범위 : 설정범위하한~ 설정범위상한 단 전송출력 스케일링 하한과의 차가 50 d igit 이상 인 것 설정단위 : ℃	1500
			전류·전압기종 설정범위:-1999~9999 (소수점 위치는 지정위치) 단 전송출력 스케일링 하한과의 차가50 d i g i t 이상인 것 설정단위:d i g i t	9000
5	_ E r L	전송출력 스케일링 하한설정	열전대 / 측온저항체 기종 설정범위 : 설정범위하한~ 설정범위 상한 단 전송출력 스케일링 상한과의 차가 50 d igit 이상인 것 단위설정 : ℃	0
			전류·전압기종 설정범위 : - 1 9 9 9 ~ 9 9 9 9 (소수점위치는 지정위치) 단 전송출력 스케일링 상한과의 차가 5 0 d i g i t 이상인 것 설정단위 : d i g i t	-1000

 10110 88801100	1200 2110
도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	26/27

5.블라인드 설정모드로 이동



블라이드 설정모드가 되면 각 캐릭터 아래 (SV 표시부)에 [or] [off]가 표시됩니다.

[**□**]으로 표시/[**□F**]로 비표시(블라인드)됩니다.

[**□**][**□**FF]의 변경은 FUNC 키로 합니다.

블라인드 설정모드에서의 설정항목 변경은 모드키를 누르는 것으로 합니다. (통상 모드와 동일)

블라인드 설정모드를 종료하려면, 전원을 한번 OFF 해 주세요.

Т	Ο	Η	Ο

도번 DWG.No.	PAGE
4C-0874-B	27/27

6.기타 표시

 입력이 표시범위 상한을 넘은 경우에 표시 됩니다.
열전대가 단선하고 있는 경우에 표시 됩니다.

측온저항체에서 ABb단자중 어느쪽이든 단선하고 있는 경우에 표시됩니다.

입력이 표시범위 하한을 넘은 경우에 표시 됩니다. DC1~5V、4~20mA입력이 단선하고 있는 경우에 표시됩니다.

ErrO

메모리 에러시 표시됩니다. 전원을 재투입후、또는 에러표시하는 경우에는 수리가 필요합니다.

 Err (
 열전대 입력에 설정되어 있어 측온저항체를 접속한 경우와 A / D 변환 에러시 표시합니다.

 설정변경 또는 전원을 재투입후, 또 에러표시하는 경우에는 수리가 필요합니다.



오토튜닝 에러시 표시됩니다.

키 락중에 파라메터를 변경하고자 할 경우에 표시됩니다.



오토 튜닝중에 통상 화면과 교차 표시 됩니다.



502

S V 2 로 제어중에 설정값을 변경하고자 할 경우에 표시됩니다.



D I 입력에 할당된 설정값을 변경하고자 할 경우에 표시됩니다.



기능키가 RUN/READY에 접속되어 있을때 제어모드 화면에 설정값을 변경하고자 할 경우에 표시됩니다.

ЕТ ПЕ

타이머를 사용하고 있을때에 제어모드 화면에 설정치를 변경하고자 할 경우에 표시됩니다.